

Kunstleder Wartung

Wartungsrichtlinien

Die Reinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden. Dadurch wird das Anhaften von fettlöslichen Substanzen auf dem Kunstleder verhindert. Wenn Kunstleder nicht regelmäßig gereinigt wird, können die Weichmacher im Kunstleder angegriffen werden, so dass kleine Risse entstehen.

Reinigung:

Vorsichtsmaßnahme: Wenn Sie ein Pflegemittel zum ersten Mal verwenden, testen Sie es zunächst an einer verdeckten Stelle. Reinigen Sie immer die gesamte Oberfläche, um Ringe zu vermeiden.

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, mit kaltem oder lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel oder einen Allzweckreiniger. Verwenden Sie bei Bedarf eine weiche Bürste. In einem zweiten Durchgang reinigen Sie den Sessel mit einem feuchten Tuch ohne Zusätze und trocknen Sie ihn nach dem gesamten Reinigungsprozess sorgfältig ab. Spülen Sie immer mit klarem Wasser ab und trocknen Sie die Möbel mit einem sauberen Tuch.

Vermeiden Sie:

- Korrosionsfördernde oder aggressive Reinigungsmittel.
- Reinigungsmittel, die schädliche Substanzen enthalten.
- Scheuermittel.
- Die Zusammensetzung der Produkte darf sich nicht auf die Struktur oder Oberflächen der Kunststoffteile des Sessels auswirken. Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass auch das Holz und die Polyester-Epoxid-Beschichtung nicht beschädigt werden.

Lesen Sie stets die Produktinformationen und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Reinigungs- oder Desinfektionsmittels.

Flecken: Flecken sollten immer zuerst vorsichtig mit einem weichen Tuch abgetupft (flüssige Substanz) oder so schnell wie möglich entfernt (feste Substanz) werden. In den meisten Fällen lassen sich die Flecken mit einem feuchten Tuch und/oder einer weichen Bürste entfernen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Reinigen Sie mit einer rotierenden (drehenden) Bewegung, um in die tiefen Poren zu gelangen. Falls erforderlich, mit klarem Wasser abspülen und anschließend gründlich trocknen. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Schmutzreste in den Poren verbleiben. Wiederholen Sie diesen Vorgang erforderlichenfalls mehrmals. Reinigen Sie immer die gesamte Oberfläche und nicht nur den Fleck, damit sich keine Ringe bilden.

Ist der Fleck bereits getrocknet? Entfernen Sie die überschüssigen Fleckreste von Hand oder mit einer weichen Bürste und saugen Sie den Fleck dann mit der Möbeldüse ab.

Achtung:

Schlecht fixierte Farbpigmente der Kleidung können einen negativen Einfluss auf Kunstleder haben. Daher ist eine korrekte und rechtzeitige Wartung gemäß unseren Anweisungen erforderlich, um eine mögliche Migration der Farbpigmente zu vermeiden. Flecken, die durch Jeans oder andere Textilien verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Schweiß in Verbindung mit Medikamenten kann die Weichmacher im Kunstleder angreifen. Daher ist eine korrekte und rechtzeitige Wartung gemäß unseren Anweisungen erforderlich, um Risse zu vermeiden. Hierdurch verursachte Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.



Allgemeines

Vor der Reinigung oder Desinfektion ist Folgendes zu beachten:

- Stellen Sie den Sessel in die gebremste Position.
- Die Gasfeder muss vollständig eingezogen sein, damit kein Wasser in die Gasfeder gelangt.
- Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist ausdrücklich untersagt.
- Versichern Sie, dass dem Personal die richtige Kleidung und geeignetes Material zur Verfügung stehen (wasserfeste Schürzen und Handschuhe, geeignete Reinigungsmittel...).

Nach der Reinigung und Desinfektion ist es wichtig, dass Sie sich unbedingt Ihre Hände desinfizieren, bevor Sie einen anderen Bereich bzw. Raum betreten.

Haelvoet NV übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden, Verletzungen und Beeinträchtigungen, die durch unsachgemäße Anwendung von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln entstehen.

